



Охранно-пожарная панель

«Контакт 6»

Глава 8

Программирование с клавиатуры

Санкт-Петербург
2009

8. Программирование с клавиатуры

Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта 6»

| Назначение команды | Команда |
|--|---|
| Изменить код для программирования* | <p><код для программирования>#0#<новый код для программирования>#<новый код для программирования></p> <p>Пример: 1111 # 0 # 4321 # 4321</p> <p>код для программирования новый код для программирования</p> |
| Изменить код для снятия и постановки под охрану** | <p><код для программирования> #1#<номер кода>#<новый код+принуждение>#<новый код+принуждение></p> <p>Пример: 1111 # 1 # 1 # 11110 # 11110</p> <p>порядковый номер кода цифра от 0 до 9 (0 обозначает 10) принуждение: 0 – без принуждения, 1 – под принуждением</p> <p>код для программирования новый код (четырёхзначный)</p> |
| Изменить номер объекта | <p><код для программирования>#2#<номер объекта>#<номер объекта></p> <p>Пример: 1111 # 2 # 0050 # 0050</p> <p>код для программирования номер объекта (четырёхзначный)</p> |
| Изменить скорости обмена данными между охраняемыми приборами | <p><код для программирования>#3#<скорость обмена>#<скорость обмена></p> <p>Пример: 1111 # 3 # 0 # 0</p> <p>код для программирования скорость обмена: 0 – 19200 бит/с, 1 – 115200 бит/с</p> |

*Код для программирования - четырехзначный код для программирования «Контакта 6»

**Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану.

Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта 6»

*Код для программирования - четырехзначный код для программирования «Контакта 6»
 **Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану

Таблица 8.2 (Продолжение)
 Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта 6»
 (для версий прошивки начиная с VER.06.000.038)

| Назначение команды | Команда |
|---|--|
| Изменить код для снятия и постановки под охрану** | <p><код для программирования> #4#<номер кода>#<новый код+принуждение>#<разделы> *</p> |
| | <p>Пример:</p> <p>порядковый номер кода цифра от 0 до 9 (0 обозначает 10)</p> <p>принуждение: 0 – без принуждения, 1 – под принуждением</p> <p>код для программирования</p> <p>новый код (четырёхзначный)</p> <p>номера разделов, которые ставятся под охрану этим кодом цифра от 1 до 6</p> |
| Удалить все коды для снятия и постановки под охрану | <p><код для программирования>#5*</p> |
| | <p>Пример:</p> <p>Код для программирования</p> |
| Постановка и снятие с охраны одного раздела | <p>* <раздел>#<код ></p> |
| | <p>Пример:</p> <p>номер раздела, который ставится/снимается с охраны</p> <p>код (четырёхзначный)</p> |

**Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану